

# G-IDSS

# Global Isuzu Diagnostic Service System

Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -1-

## Основы для появления G-IDSS

#### Необходимость для Isuzu создать собственный сканер на следующий период

- GM решила разработать диагностический прибор на базе ПК. В результате Tech2 не имеет приоритета для дальнейшего развития. Кроме того, разработка на основе ПК сканирующего прибора является медленным и Isuzu не может зависеть от графика их развития.
  - → Прекращение совместного развития с GM
- Принятие электронных устройств управления значительно ускоряется из-за усиления контроля выбросов и контроля безопасности.
  - → для ремонта требуется повышение уровня квалификации персонала.
- Количество сканеров и других окружающих устройств увеличивается из-за высокой производительности модуля управления протоколами и ОЕМ автомобилей



#### Новый Scan Tool ⇒ развивается в общее сервисное оборудование

Перенос текущих функций:

- Функций Tech 2 (отображение данных, загрузку данных и загрузки, программирование)
- Подключение к интернету: коррекция данных и распространение информации
- Связь с руководствами
- Загрузки и анализа данных MIMAMORI / DRM
- Другие .....



## **Changes of Scan Tool and Related Equipments**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tech 1	$\rightarrow$														
Checker III	$\rightarrow$														
Tech 2		☆	$\rightarrow$												
32MB card											☆	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
TIS2000					☆	$\rightarrow$									
SPS					☆	$\rightarrow$									
24V adopter (THA-1)							☆	$\rightarrow$							
24V adaptor (THA-10)											☆	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
CAN-di module											☆	$\rightarrow$	→	→ 1	$\rightarrow$
NA-IDSS											☆	$\rightarrow$		_→	$\rightarrow$
G-IDSS														*	$\rightarrow$
CSS-NET										*	$\rightarrow$	$\rightarrow$		$\rightarrow$	$\rightarrow$





















#### **G-IDSS Functions**

- Диагностика каждой системы => эквивалентной или расширенные по сравнению с Tech 2
- Программирование модулей управления => Эквивалент SPS
- Скачивание данных из Mimamori / DRM
- Электрические схемы: ETM (Electrical Troubleshooting Manual)
- Связь между сканером и руководством по ремонту
- Последние данные распределяются путем обновления программного обеспечения через Интернет
- <Для будущего развития>
- Беспроводная связь между блоком интерфейса и ПК
- Электронный сервисный бюллетень
- Удаленная техническая поддержка
- Система управления дилера



Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -5-



## **Connections & Communication**





Items	Remarks		
Notebook PC	Purchased separately.		
Interface box	Data convertor between vehicle and PC.	IDSS	
Smart cable	DLC cable		
USB cable	Cable between PC and interface box	0	
Annual license fee	By order form		



## **Required PC Spec./ Recommended PC Spec.**

	Required specification	Recommended specification
CPU	Intel/ AMD Single core 1GHz or higher	Dual core 2GHz or higher
Memory	512 MB or higher	2GB or higher
Wireless function	Not available	Available (802.11b/g)
Monitor	1024 x 768 (XGA) or larger	←
HD drive	40 GB or higher	80 GB or higher
DVD drive	External drive can be connected	←
OS	Windows XP or newer	←
PC type	Normal laptop PC	Solidly-built laptop PC (NEC ShieldPRO/ Panasonic Toughbook/ Dell Latitude E6400)



## **Internet Environments**

## Доступ к сети Интернет необходимо использовать с G-IDSS.

- 1. Веб-аутентификация необходима для установки G-IDSS (серийный номер ПК и G-IDSS должны быть зарегистрированы в G-IDSS сервере, только затем G-IDSS может быть запущен и используется.)
- Веб-аутентификация требуется для программирования модуля управления. (функция аппаратного ключа)
- 3. Обновление G-IDSS с учетом последних данных
  - Наличие последних данных для периодического обновления
  - Добавление даты производства автомобиля
  - Добавления и изменения в сервисной информации, такой как руководства по ремонту
  - Добавление и изменения в программном обеспечения сканера
  - Обновление программного обеспечения ECU
  - Обновление программного обеспечения G-IDSS
  - Обновление программного обеспечения интерфейса



#### **Interface Box**



#### Communication between PC and interface box

- Wired (USB or Ethernet)
- WiFi (802.11 b/g)

#### Communication between interface box and vehicle

- 16 pins DLC connection cable (12V or 24V)
- 3/10/20 pins connector connection cable (C&E, Bus)

#### Others

• Auxiliary power input (DC12 or 24V)

#### Physical size

• 130 x 190 x 45 (mm)



Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -10-

Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -11-



#### **Smart Cable**





#### DLC Cable between interface box and vehicle

- 24 V-адаптер не нужен
- 3/10/20 контактный разъем (internal parts of THA-1) могут быть подключены.
- Некоторые протоколы (NRZ for kick-drive & cab air suspension) могут быть включены автоматически. (Function of THA-1)



#### Language selection screen



#### **Preparing setup screen**

#### License agreement screen



#### **G-IDSS Installation Instructions**

## Примечание: Вход в систему компьютера с правами администратора перед установкой IDSS.

Вставьте Isuzu Diagnostic Service System (IDS) установочный диск в привод DVD на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ: IDSS DVD имеет функцию, которая начнется процесс установки после вставки DVD в привод DVD.

2. Вы будете уведомлены обеспечить IDSS Интерфейс устройства не подключен к компьютеру во время установки.

3. Следуйте инструкциям на экране установки..



## Destination location screen



#### Registration

Activation							
				E	nglish (U	Inited States) 🔹	
Deale	er Code:						DSSActivatorApp
		Yo	ı must l er to ac	be conn tivate th	ected to	o the Internet in vare.	1
Seria	I Number:						IDSS has been successfully registered.
		-				-	
	(	Cancel		Activ	vate		ОК

#### Installation startup screen



Вы должны зарегистрировать программу, прежде чем вы можете использовать его. Регистрационный ключ присваивается каждому диску IDSS . Этот регистрационный ключ может быть использован только один раз.

### Примечание: вы должны быть подключены к Интернету, чтобы завершить регистрации.

Если вы подключены к сети Интернет, регистрация будет проходить и ваши IDSS будет зарегистрирована программа.

4. После завершения регистрации следуйте инструкциям на экране

Инструкции по установке:



#### Instillation status screen



н

н

н

#### **Finish screen**



#### **Device drivers installation**



#### 5. Нажмите кнопку Готово.

6. Убедитесь, что интерфейс устройства не подключен к компьютеру. Затем нажмите на кнопку ОК. Начнется установка драйверов устройств. Драйверы устройств будут установлены автоматически.



	G-IDSS - InstallShield Wizard	×
9	Please allow the web updater	to install any updates.
		ОК
📝 IDSS Web Up	dater (3.0.3)	
The list belo download a	w shows updates that you've already downloader nd install recent updates	d. Click check updates to manually
		Net Downloaded
	. 1	Not Downloaded
Web Ur	vdator 3.0.4	Not Downloaded
Web U	vater 3.0.4	Not Downloaded
SCAN	19 1 024	Not Downloaded
Web Ut	odater 3 0 2 - Step 3	Not Downloaded
Web Ut	odater 3.0.2 - Step 2	Not Downloaded
Web U	odater 3.0.2 - Step 1	Not Downloaded
CORE.	1.4	Downloading
CPS.6		Completed
CPS.5		Completed
SCAN.	7.0	Completed
CPS.4		Completed
2.06MB o	3.59MB (57.0%) Downloaded	
	time left 20 min (2.06MB of 113.02MB copied)	
Estimated		
Estimated	Checking Updates	Install Updates



 После того как устройство драйверы установлены, вебобновления будет отображаться. Нажмите кнопку ОК, чтобы проверить наличие обновлений.

ш

н

Конфигурация Web Updater откроется окно и любые обновления будет установлен автоматически.

Как только ваша система находится в актуальном окне слева экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если компьютер не подключен к Интернету, вы получите сообщение об ошибке.

#### Hardware Connections

FRONTLINE





Перед тем как IDSS может быть использован для диагностики автомобиля, следующие компоненты системы должны быть соединены вместе:

- Ноутбук, на котором установлена программа IDSS
- IDSS Интерфейс устройства
- Smart cable
- USB cable
- 1. Connect the USB Cable to the computer
- 2. Connect the USB Cable to the IDSS Interface Device
- 3. Connect the Smart Cable to the IDSS Interface Device
- 4. Connect the Smart Cable to the vehicle

Когда USB подключен к компьютеру, мастер установки начнет установку нового оборудования. Следуйте инструкциям на экране установки:



### **G-IDSS Main Screen**



#### **Vehicle Selection**

- 1. Selecting vehicle from drop down menus.
- 2. Selecting vehicle from entered VIN.
- 3. Selecting vehicle from programmed VIN in ECM.
- 4. Selecting vehicle from recently used model.

#### Web Updater

Updating IDSS

#### **Recent Service Bulletin**

30 most recent service bulletins



🕜 Help

Contents

IDSS Ove

**IDSS Utility Fi** Live Suppor Uninstall Ins

둘 Index

#### **Help File & Version Information**

		🕑 ' 🎽				
	1	Help File				
		Live Cue	and			
		Live Sup	port			
		G-IDSS (	Comments			
	L	About G	IDSS			
	2000	-	00	l	X	
		Enter text to s	earch C	L		
	About User Gu	ide				
5	Home / About I	Jser Guide				
2		ISUZU				
uction			ns	S		
ctions		Diagno	stic Service S	ystem		
:n	Aboutio	unu Diagna	atia Comuiao Cuata		uide	
Loade	ADOULIS	uzu Diagno	stic service syste	em Oser Gi		
ulletii	Welcome to th	e Isuzu Diagnostic Se	ervice System (IDSS)			
Jpdat:	This document	is intended to be a s	step-by-step process guide for	operators using ID	SS for	
	diagnosing vari	ious control modules	s on vehicle and data capturing			
ion	Vehicle Su	pport				
Funct	1000 L L L					
Progr. tions	controller syste	a to support isuzu Co ems will be supporte	ommercial vehicles. Vehicle / ( d for future vehicles.	engine configuratio	ons and	
ions						
lips			About G-IDSS			
			ISUZU			
			111111			
			Diagno	stic Se	rvice S	vstem
			Serial Number	424C-4AE6-665	6-9E5A-E245-9E5	1-EB6A-E83D
			Dealer Code:	N4500	0 01 07 ( 22 10 01 0	11 00/11 000
			Programming Permission:	Expires 2/21/20	13 Please check	c you Internet Conr
			Feature	Vers	ion	Release Date
			Scan Tool	RU2.1	.0.2	7/23/2012
			ADD	ADE	0.1	1/10/2013
			CORE	CORE	.2.3	2/5/2013
			CPS	CPS	.31	1/23/2013
			Service Information	ESI.E	.N.5	2/7/2013
			MENU	MENU	J.7.3	2/8/2013
			DVD	SCAN.IS	7.1.UZ4	2/2/12
			Firmware	MX2 08 1	14 2012	2/0/2013
			- innware	IVI/Z_00_		
				OF	<	

Нажмите на значок Справка, затем пункт «Файл справки« и из выпадающего меню откроется файл справки. Файл справки из Руководства пользователя для общего использования с IDSS.

nnection.

Нажмите на значок Справка, затем пункт «About G-IDSS" из выпадающего меню откроется окно, содержащее текущее Scan Tool, Service Information и версии прошивок, дата выпуска, Дилер код и серийный номер.



## **G-IDSS Overview (TOC)**

G-IDSS - English (United States) <u>.</u> DRM 2012 N-Series 4JJ1 MYY 📿 Service Information Service information Engine 4JJ1(Euro4 specificati Engine 4JJ1(Euro4 specification) Suspension Suspension Driveline, Axle После загрузки автомобиля, Поиска VIN или запроса VIN, Driveline, Axle Brakes Transmission, Transaxle MYY Brakes откроется новое окно с оглавления (ТОС) слева и активной Steering Transmission, Transaxle MXY HVAC панели инструментов в верхней части. Steering Restraints Следующие функции могут быть доступны для выбранного HVAC Body, Cab, Accessories Engine Control 4JJ1(Euro4 sr Restraints автомобиля: Brake Control ABS/ASR Body, Cab, Accessories Brake Control HSA Service Information Engine Control 4JJ1(Euro4 specification) HVAC Control Brake Control ABS/ASR Diagnostics SRS Control Body Control BCM Brake Control HSA Controller Programming Body Control CAN Converter (I HVAC Control Security and Locks Control • Utility Functions SRS Control ETM Body Control BCM Description General Informati Body Control CAN Converter (FCG) Description Engine 4JJ1(Eurc Оглавление (ТОС) обеспечивает структурированное Description Suspension Security and Locks Control **Description Driveline, Axle** представление всех IDSS вариантов. ETM Description Brakes Description General Information Оглавление (ТОС) могут быть просмотрены или скрыты двумя Description Transmission, Tra Description Engine 4JJ1/Euro4 specif Description Steering способами выбора: Description HVAC Description Susper Description Restraints Click the TOC icon on the toolbar. Description Driveline, Axle Description Body, Cab, Acces tion Brakes Descri • Click the TOC arrows located between the two panes. Description Frame, Frame Acc Description Transmission, Transaxle MYY Description Brake Control ABS Иконки на панели инструментов и стрелки на вертикальной Description Description Brake Control Description Body Control BCM Description HV панели выполняют те же функции, чтобы минимизировать и Description Body Control CAN Description Restraints Description Security and Lock восстановить ТОС. Description Body, Cab, Accessories Diagnostics Description Frame, Frame Accessories Controller Programming Vility Functions Description Brake Control ABS/ASR





Cylinder Head Asserr Cylinder Head Asserr

CMP Sensor Remova CMP Sensor Inspecti

CMP Sensor Installat Flywheel Removal

Flywheel Inspection

Flywheel Installation CKP Sensor Remova

CKP Sensor Inspectic CKP Sensor Installati

Crankshaft Front Oil Crankshaft Front Oil

Crankshaft Rear Oil Crankshaft Rear Oil

Front Cover Removal

Front Cover Installati

#### Service Information (Workshop Manual Mechanical Section)

3-IDSS - English (United States)		
N 🚺 😥 🗒 🦋 🚆	DRM 🛉 🚊 🛛 💻 🔸 🗐 🔸 💭	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕗 🗱
Mechanical *		Previous 🔇 🜔 Next
Engine Assembly Rei		
Engine Assembly Inst		
Cylinder Head Cover		
Cylinder Head Cover	Exhaust Manifold Installation	E
Intake Throttle Valve		
Intake Throttle Valve	0. Introduction Safety Information Reference	
Inlet Cover Removal		
Inlet Cover Installatio	1.Exhaust Manifold Installation	
Exhaust Manifold Re	1. Install the gasket to the cylinder head.	
Exhaust Manifold Ins		
Camebaft Removal	2. Install the exhaust manifold to the cylinder head.	
	Note: Install the nuts 7, 8 and bolts 1 to 6 indicated in	in the diagram, and tighten them in the order shown in
Camebaft Inspection	the diagram.	
Camshaft Reassemb	Caution: Do not over-tighten since it will expand or	contract due to the heat of the manifold.
Camshaft Installation	Tinktoning termine, 24 N as (2.5 last as (25 lb A)	
Cylinder Head Assem	lightening torque: 34 W M { 3.5 Kgr m / 25 Ib π }	
Cylinder Head Assem		
Cylinder Head Assem		



IDSS содержит служебную информацию для выбранного автомобиля. Перейдите по оглавлению, нажав на названия, чтобы найти информацию, которую вы хотели бы просмотреть. Если запись в оглавлении выбрана, то соответствующая информация будет отображаться на правой стороне. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть весь текст и графику по выбранному названию

LNWA1BSH002501

#### 2.EGR Cooler Assembly Installation

Caution: If the procedures or methods for assembling the EGR device are mistaken, it can lead to cracks in the pipe or gas leaks. Always follow the procedures.



ľD

## Service Information (Workshop Manual Control Section)

S G-IDSS - English (United States)		2
1 😥 🕄 🖌	DRM 🛉 🚊 📃 🔸 🗑 🦘 💭 2012 N-Series 4HK1 MYY 🕗 🗧	*
Engine Control	Enhanced Diagnostics Previous 🚺 🔿 Ne	xt
DTC P0016 (Flash Co		
DTC P0045 (Flash Co		
DTC P0087 (Flash Cc	DTC D0440 (Electr Code 22) Engine Coolant Temperature Senser Circuit High	
DTC P0089 (Flash Cc	DTC POTT8 (Flash Code 25) Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Figh	
DTC P0091 (Flash Co	0 Introduction Safety Information Reference	
DTC P0092 (Flash Co		
DTC P0093 (Flash Co	1.P0118 Diagnostics	
DTC P0101 (Flash Co	1 Diagnostic system check	Ξ
DTC P0102 (Flash Co	1. Diagnostic system check	
DTC P0103 (Flash Cc	Refer to 15C Functional Inspection(4HK1(Euro4 specification)) [diagnostic system check-engine controls] Reference	
DTC P0112 (Flash Cc	2. Prioritized DTC	
DTC P0116 (Flash Co	If DTC P0607 is set at the same time, go to the diagnosis for DTC P0607	
DTC P0117 (Flash Cc		
DTC P0118 (Flash Co	3. Circuit diagnosis 1	
DTC P0122 (Flash Cc	Turn OFF the ignition switch.	
DTC P0123 (Flash Co	Disconnect the engine coolant temperature sensor harness connector.	
DTC P0182 (Flash Cc =	Ture ON the institute	
DTC P0183 (Flash Cc	rum ON the ignition switch.	
DTC P0193 (Flash Co	Measure the voltage between the engine coolant temperature sensor signal circuit and the frame ground.	
DTC P0201 (Flash Cc	Standard: 4.8 to 5.5 V	
DTC P0202 (Flash Co	If the reading is within the specified range, go to Circuit diagnosis 2	
DTC P0203 (Flash Co		
DTC P0204 (Flash Co	If the reading is more than the specified value, go to inspection 1 for short in signal circuit.	
DTC P0217 (Flash Co	If the reading is less than the specified value, go to Inspection for open in signal circuit.	
DTC P0219 (Flash Cc DTC P0234 (Flash Cc	4. Circuit diagnosis 2	
DTC P0237 (Flash Co	Connect a fused jumper wire between the engine coolant temperature sensor signal circuit and the low reference circuit.	
DTC P0238 (Flash Co	Observe the Engine Contant Temperature Sensor display on the scan tool	
DTC P0299 (Flash Co		
DTC P0335 (Flash Cc	Standard: 0.1 V	
DTC P0330 (Flash Cc	If the reading is more than or equal to the specified value, go to Inspection for open in low reference circuit.	
DTC P0341 (Flash Cc	If the reading is less than the specified value, go to Inspection 2 for short in signal circuit.	
	5. Inspection 1 for short in signal circuit	-



## Service Information (Workshop Manual Control Section) Link to Scan Tool

055 G-IDSS - English (United States)				
1	DRM 🛉 🚖 🛛 💻 🔸 🗐 🔸 🚛 (	2012 N-Series 4H	iki myy 🕜 - 💢	
Engine Control	Enhanced Diagnostics	Pr	revious 🚺 🜔 Next	
DTC P0016 (Flash Cc				
DTC P0045 (Flash Co				
DTC P0087 (Flash Cc				
DTC P0088 (Flash Cc	DTC P0118 (Flash Code 23) Engine Coola	nt Temperature Sensor Cil	rcuit High	
DTC P0009 (Plash Cc	O Justice durations Orderty Information Defension			
DTC P0092 (Flash Co	0. Introduction Salety Information Reference			
DTC P0093 (Flash Co	1.P0118 Diagnostics			
DTC P0101 (Flash Co			=	
DTC P0102 (Flash Co	1. Diagnostic system check			
DTC P0103 (Flash Co	Refer to 15C Functional Inspection(4HK1(Euro4 specification)	on)) [diagnostic system check-engine con	trols] Reference	
DTC P0112 (Flash Cc	2. Drightized DTC			
DTC P0113 (Flash Co				
DTC P0116 (Flash Cc	P0118 4HK1-TC (C/Rail)			
DTC P0117 (Flash Cc	3. Circuit diagnosis 1		При нажати	и на значок "Enhanced
DTC P0122 (Flash Co	P0118 Engine Coolant Temperature Sensor Circu	it High Present		
DTC P0123 (Flash Cc	Turn of Fund grader structure		Diagnostics	, откроется новое окно. В этом
DTC P0182 (Flash Cc ≘	Disconnect the engine coolant temperature sensor harness	connector.	окне будет	отображаться "живые" значения
DTC P0183 (Flash Cc	Turn ON the ignition switch.		/ /	F
DTC P0192 (Flash Co	Measure the voltage between the engine coolant temperatur	re sensor signal circuit and the frame dipu	для всех па	раметров, которые относятся к
DTC P0193 (Flash Cc		1	лиагностич	еской карте
DTC P0201 (Flash Co	Standard 1 4.5 to 5.5 V			
DTC P0202 (Flash Cc	Coolant Temperature specified range, go to Circuit dia p	nosis 2. 110 °C	В этом окне	е также будет отображаться DTC
DTC P0203 (Flash Cc	Engine Coolant Temperature Sensor	4.9 V	статус лля а	автомобиля молуль которого
DTC P0217 (Flash Co	Ignition Switch	ON -	статусдля с	
DTC P0219 (Flash Co	Battery Voltage	28.2 V	диагностир	уется.
DTC P0234 (Flash Cc	Engine Speed	577 RPM		
DTC P0237 (Flash Co	Engine Runtime oper wire between the engine coolant te	mperature 00:01:05 al circu h:m:s	w reference circuit.	
DTC P0238 (Flash Co	Observe the Engine Coolant Terms fature Sevent display of	the scan tool		
DTC P0299 (Flash Co	Cancel	The scantool.		
DTC P0335 (Flash Cc	Channed - C			
DTC P0336 (Flash Cc	If the reading is more than or equal to the specified value, gr	o to Inspection for open in low reference ci	ircuit.	
DTC P0340 (Flash Cc DTC P0341 (Flash Cc	If the reading is less than the specified value, go to inspecti	on 2 for short in signal circuit		
		sh 2 for onore in orginal encore.		
	5. Inspection 1 for short in signal circuit		*	



## **Electrical Schematics (1/3)**

bss G-IDSS - English (United States)			
1	🖥 DRM 🛉 🚊 🛛 💻 🤸 🗐 🦘 💭 .	2012 N-Series 4HK	1 MYY 🕗 - 渊
Service Information		Pre	vious 🚺 🔘 Next
Engine 4HK1(Euro4 specifi			
Suspension	Engine		
Driveline, Axle			
Brakes	0. Introduction Safety Information Reference		
Steering	4 Obstan and Observing		
HVAC	1.Starter and Charging		
Restraints			
Body, Cab, Accessories	CA8.18 CHASS.R/B E:818 Q. SBF5	Q 4867 000	0 SBF1
Engine Control 4HK1(Euro	PIF21 PIF20 FF17 L:024 STARTER	Starter PECM ICCU 60A(BAT) Main P	
Brake Control ABS/ASR			IDSS содержит электрические схемы / ЕТМ для
Brake Control HSA			
HVAC Control	d d d log		выбранного автомобиля. Переидите по
Body Control BCM	£ 1 1:8135 F 1 1:8135	• • • • <u>*</u>	оглавлению. нажав на названия. чтобы найти
Body Control CAN Converte			
Security and Locks Control		25 WIR	информацию, которую вы хотели бы
ETM			просмотреть.
ETM	0.75 BA		-
Engine	22 8105		Если запись в оглавлении выбрана, то
P Engine	2L Starter		соответствующая информация будет
Brake			
Cab			отображаться на правои стороне. Прокрутите
Lighting			вниз, чтобы просмотреть весь текст и графику.
Data Link			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Description General Inform			Схемы разделе перечислены все схемы для
Description Engine 4HK1(E	Generator di -		автомобиля.
Description Suspension		29 PT 192	
Description Brakes	Eaters		
Description Transmission,	88	85 61 74 92 7 29 51 73	76 54
Description Steering	에 이 이 아이		
Description HVAC	FC8 FFC	J170 ECM	
Description Restraints			
Description Body, Cab, Acc	Note: LHD Euro4		
	2 Engine Control		<b>T</b>



## **Electrical Schematics (2/3)**





## **Electrical Schematics (3/3)**





## **Diagnostic Function (Scan Tool)**

bss G-IDSS - English (United States)		
		2012 N-Series 4HK1 MYY 🕜 - 🎉
<ul> <li>Service information</li> <li>Diagnostics</li> <li>Engine</li> <li>4HK1-TC (C/Rail)</li> <li>DTC</li> <li>Data Display</li> <li>Actuator Test</li> <li>Programming</li> <li>Special Function</li> <li>Module Information</li> <li>Chassis</li> <li>Body</li> <li>Controller Programming</li> <li>Vtility Functions</li> </ul>	AHK1-IC (C/Rall) DTC Data Display Actuator Test Programming Special Function Module Information	При выборе опции диагностики TOC, IDSS попытается подключиться к транспортному средству. Если все соединения IDSS Device Interface и транспортного средства в норме, IDSS будет подключаться к транспортному средству и отображать сведения о нем. После установления соединения с транспортным средством, следующие функциональные возможности доступны: • DTC(s) • Data List • Actuator Test • Programming • Special Functions • Module Information
G-IDSS has deter update is performe	ace Device mined that the Interface Device must be updated. Please wait while the ed. Programming Interface Device Close	Если есть обновления, необходимые для IDSS Device Interface, IDSS обнаружит, что доступно обновление и будет выполнять обновление в первый раз во время связи с автомобилем. Если требуется обновление, экрана влево появится и начнет обновление: Не отключайте интерфейс устройства во время его программирования.





## **Diagnostic Function (Scan Tool > DTC)**

ь.

bss G-IDSS - English (United States)			
1	DRM 🛉 🚖 📃 🔸 🗑 🔸 💭	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕐 - 渊	
Service Information	4HK1-TC (C/Rail) DTCs (3)		
Engine 4HK1-TC (C/Rail) DTC DTC Information Freeze Frame / Failu Data Display Actuator Test Programming	Description P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input P0118 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit High	Status Not Present Not Present Present	
Special Function Module Information Chassis Body ☺ Controller Programming ☆ Utility Functions	<ul> <li>О DTC IDSS Коды неист включая:</li> <li>Текущий и</li> <li>DTC информ</li> <li>Стирание D</li> <li>Freeze Fram которые уст</li> <li>Описание D</li> <li>всех кодов добавлен в</li> </ul>	будет предоставить следующун 1равности устанавливается для исторический. Naцию для каждого модуля свя NTC для всех модулей и каждого NE / Failure Record информации тановлены в текущий момент. DTC будет отображать информа неисправностей. Когда новый I в таблицу описания DTC в соотв	о информацию: всех подключенных модулей, ізи. о конкретного модуля для кодов неисправностей, цию о кодах неисправности для DTC появиться, он будет етствии с применимым модуля.
	Clear All		



## Diagnostic Function (Scan Tool > DTC) Link to Workshop Manual

idss G-IDSS	- English (United States)		
$\mathbf{}$	🗌 😥 🛱 🦋 🚆	DRM 🛉 🚖 🛛 💻 🔶 📓 🔸 🗐	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕗 🐝
Servic	ce Information	4HK1-TC (C/Rail) DTCs (3)	
En	gine	Description	Status
	4HK1-TC (C/Rail)		Not Present
	IDSS P0118		Not Present
			Present
	P0118		
	1 D0119 Diagnostics		
	1.FUTTO Diagnostics	-tt	=
Cl	1. Diagnostic system	check	
	Reference	al Inspection(4HK1(Euro4 specification)) [diagnostic system check-engine controls]	
× oun	2. Prioritized DTC		
	If DTC P0697 is set at	the same time, go to the diagnosis for DTC P0697.	
	3. Circuit diagnosis 1		
	Turn OFF the ignition	switch.	
	Disconnect the engine	e coolant temperature sensor harness connector.	
	Turn ON the ignition s	witch.	
	Measure the voltage b	etween the engine coolant temperature sensor signal circuit and the frame ground.	
	Standard: 4.8 to 5.5 V	1	
	If the reading is within	the specified range, go to Circuit diagnosis 2.	
	If the reading is more	than the specified value, go to Inspection 1 for short in signal circuit.	
	If the reading is less t	han the specified value, go to Inspection for open in signal circuit.	
	4. Circuit diagnosis 2		
	Connect a fused jump reference circuit.	er wire between the engine coolant temperature sensor signal circuit and the low	
	Observe the Engine C	oolant Temperature Sensor display on the scan tool.	-
•	4 III		



## **Diagnostic Function (Scan Tool > Live Data)**

6-IDSS - English (United States)			_	
🏫 🧾 😥 🗒 🦋 🎲 謍 DRM 🛉 🚖 🛛 🚬 🔫		2012 N-Series	3 4HK1 MYY	2- メ
Live Data Module 4HK1-TC (C/Rail) Datalist : Engine Data 1	Number of DTC(s) Set: 3 P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit P0502 Vehicle Speed Sensor Circu P0118 Engine Coolant Temperature	Low Input [Not Present it Low Input [Not Present Sensor Circuit High [P	Req ht] resent]	uestDTCs
Search Engine Data 1 Engine Data 2 Fuel Data				
Parameter 1/41		Value	Units.	
Engine Speed		0	RPM	Q 🗠
Desired Idle Speed		1000	RPM	۵ 🗠 🔍
Calculated Engine Load		0	%	Q 🔜
Coolant Temperature		-20	°C	Q 🔄
Engine Coolant Temperature Sensor		4.9	V	Q 🖂 🛛
Intake Air Temperature		32	°C	< ⊠ ⊧
Intake Air Temperature Sensor		1.6	V	
Fuel Temperature			°C	Q 🖂
Fuel Temperature Sensor		2.1	V	Q 🖂 🛛
Barometric Pressure		100	kPa	Q 🖂
Barometric Pressure Sensor	2.3	V		
Desired Turbocharger Position	90	%	Q 🖂 🗆	
Desired Boost Pressure		100	kPa	Q 🖂
Boost Pressure		100	kPa	۵. 🗠
Boost Pressure Sensor		1.0	V	
Desired Fuel Rail Pressure		35	MPa	۵. 🗠
Fuel Rail Pressure		0	MPa	Q. 🖂
Fuel Rail Pressure Sensor		0.9	V	۵. 🗠
Accelerator Pedal Position		0	%	Q. 🖂
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position)		0.5	V	9
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position)		4.4	V	Q. 📉
Desired EGR Position		0	%	۹. 🗠
			0/	
	Quick Snap		Snapshot	

Функциональность IDSS Data List включает в себя следующее:

- Live Data
- Requested DTCs
- Zoom View
- Graph
- Quick Snap
- Snapshot

#### Live Data

Вы можете просматривать «живые» данные для модуля, выбрав название Data List в оглавлении (TOC). Информация для каждого списка данных отображается на вкладке. Нажмите на каждую вкладку, чтобы просмотреть список информационных данных.



## **Diagnostic Function (Scan Tool > Live Data > Request DTC & Zoom Window)**

bss G-IDSS - English (United States)				o x	
🟫 🦳 😥 🕄 🦋 🏰 🚆 DRM 🖡 🚔 🛛 🤜 🔶		2012 N-Serie	s 4HK1 MYY	<b>?</b> - 📁	
	Number of DT0(a) Oats 2		Rec	uestDTCs	Request DTCs
Module 4HK1-TC (C/Rail)	P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit	Low Input (Not Preser	ntl		Запрашиваемая информация
Datalist : Engine Data 1	P0502 Vehicle Speed Sensor Circu P0118 Engine Coolant Temperature	t Low Input [Not Prese Sensor Circuit High []	ent] Presentl	-	по коду неисправностей
Search Engine Data 1 Engine Data 2 Eucl Data					отображается в правом
Parameter 21/41		Value	Units		верхнем углу страницы со
Engine Speed		0	RPM		списком данных. Набор кодов
Desired Idle Speed		1000	RPM	۹. м	неисправностей булет
Calculated Engine Load		0	%	Q 🖂	неисправностей будет
Control Temperature	<b>X</b>	-20	°C	Q 🖂	отображаться в списке.
Coolant Temperature Fuel Temperature		4.9	V		Нажмите на название DTC и
°C °C		32	°C		перейдите к экрану
Minimum:-20 Maximum:-20 Minimum:24 Maxim	num:24	1.6	V		перендите к экрату
		24	°C		информации выбранных DTC.
		2.1	V IvDe		
			V		
	Zoom Wir	dows			
Average:-20 Close Average:24	Сюзе При нажа	тии на рамку	парамет	гра откр	оется новое окно. В этом
APP Sensor 1 (Accelerator APP Sensor 2 (Accelerator	ог 📃 окне буде	т отображать	ься его ">	кивые" з	значения. Несколько
V Minimum:0.5 Maximum:0.5 Minimum:4.4 Maxim	um:4.4 параметр	ов могут быт	ь выбран	ы для п	росмотра.
		0	WI a		
		0.9	V	Q 🖂	
U.S 4.4		0	%	Q. 🖂	
		0.5	V	Q. 🖂	
Average:0.5 Close Average:4.4	Close	4.4	V	Q 🖂	
Thorage.		0	%		
LEOD Decision 4		· •	0/		
	Quick Snap		Snapshot		



#### **Diagnostic Function (Scan Tool > Live Data > Graph)**





## **Diagnostic Function (Scan Tool > Live Data > Quick Snap)**

sss G-IDSS - English (United States)	
🔲 😥 🗒 🖋 💕 쓸 DRM ♦ 🚖 🛛 💻 🔸 🚛 👘	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕗 - 💢
Live Data	
Module 4HK1-TC (C/Rail) Lack of Power	^ ·
Datalist: Engine Data 1	
	*
Search Engine Data 1 Engine Data 2 Fuel Data	
Parameter 19/41	Функция Quick Snap позволяет пользователю собирать данные
Coolant Temperature	и ознакомиться с ним. Пользователь начинается и
Engine Coolant Temperature Sensor	заканчивается период сбора данных с помошью кнопки Quick
Intake Air Temperature	Snan <sup>32</sup> <sup>C</sup> Sal
Intake Air Temperature Sensor	1.6 V Q 🔤
Fuel Temperature	
Fuel Temperature Sensor	1. Нажмите кнопку Quick Snap для запуска и начала записи
Barometric Pressure	кадров. кра оде
Barometric Pressure Sensor	2.3 V g Quick Snap
Desired Turbocharger Position	90 %
Desired Boost Pressure	2. Нажмите кнопку Stop Snapshot для остановки записи
Boost Pressure	калов
Boost Pressure Sensor	Stop Snapshot
Desired Fuel Rail Pressure	35 MPa
Fuel Rail Pressure	0 MPa 🔍 🖂
Fuel Rail Pressure Sensor	<ol><li>После завершения сбора данных, просмотр Quick Snap</li></ol>
Accelerator Pedal Position	появится.
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position)	0.5 V 🔍 🖂
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position)	4.4 V 🔍 🖂
Desired EGR Position	0 % 🔍 🖂
LEGR Position 1	
01:15:04.261 PM I D D/27	Elapsed Time 00:00:00.000
Live Data Save	

## FRONTLINE

## **Diagnostic Function (Scan Tool > Live Data > Snapshot)**

Snapshot Setup	
Snansbot Setup	
Shapshot Setup	Функция Snapshot позволяет пользователю собирать данные и
mager type.	
MANUAL     On the DTO second state DTO she free slighting on the second state to she this second state	ознакомиться с ними. Пользователь начинается и заканчивается
Go to DTC program and clear DTCs before clicking on trigger button to start triggering	
AllyDic	период сбора данных с помощью кнопки Snapshot.
Specific DTC	
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation	<ol> <li>нажмите кнопку snapsnot и окно snapsnot set это отооразит.</li> </ol>
Trigger Point Desiration Contractory Field	Snapshot
Beginning Center End	
Total Spanshot Frames	🖊 2. Нажмите кнопку Продолжить, чтобы открыть просмотр
Total Snapshot Time (mins)	
	снимков или нажмите кнопку Вернуться, чтобы вернуться к
Return Continue	
	оперативным данным.
tss G-IDSS - English (United States)	
	5. пажать на mgger button для начала записи кадров.
👔 🔢 🎉 🗿 % 😗 🚔 DRM 🛉 🚍 📁 🔨 🔳 🔨 🍋 2012 N-Series	<sup>а них муу</sup> 🖉 🖊 А. Нажмите кнопку Stop Spapshot для остановки записи
Live Data Number of DTC(s) Set 3	Request /
Module 4HK1-TC (C/Rail) P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input [Not Present	кадров.
Datalist: Engine Data 1 P0502 Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input (Not Preser P0118 Engine Content Temperature Sensor Circuit High IP	ng Versennt
Search Engine Data 1 Engine Data 2 Fuel Data	
Parameter 1/41 Value	Units A
Engine Speed 0	
Desired Idle Speed 1000	
Calculated Engine Load 0	
Coolant Temperature -20	
Engine Coolant Temperature Sensor 4.3	
Intake Air Temperature Sensor 15	
Fuel Temperature 25	
Fuel Temperature Sensor 2.1	V Q.
Barometric Pressure 100	kPa Q I
Barometric Pressure Sensor 2,5	V QB
Desired Turbocharger Position 90	
Desired Boost Pressure 100	
Boost Pressure 100	
Boost Pressure Sensor 1.0	
Fuel Rail Pressure Sensor	
Accelerator Pedal Position 0	
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) 0.5	
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) 4.4	V Q.M
Desired EGR Position 0	
Stop Snapshot	Trigger



## **Utility Function**

bss G-IDSS - English (United States)		
1	DRM 🛉 🚖 🛛 💻 🔸 🗐 🥆 🚛	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕜 - 💢
<ul> <li>Service Information</li> <li>Diagnostics</li> <li>Controller Programming</li> <li>Utility Functions</li> <li>Manage Saved Snapshot File: Manage Saved Freeze Frame Scan Tool Preview</li> <li>Graph Colors</li> <li>Table of Contents Colors</li> </ul>	Utility Functions         Manage Saved Snapshot Files         Manage Saved Freeze Frame/Failure Record Files         Scan Tool Preview         Graph Colors         Table of Contents Colors	Служебные функции позволяет получить доступ к ранее сохраненной информации. Вы можете получить доступ к следующим типам файлов, выбрав утилиту функций из оглавления: • Manage Saved Snapshot files
		Scan Tool Preview     Graph Colors     Table of Contents Colors

#### **Utility Function (Manage Saved Snapshot File)**

FRONTLINE



Сохраненные файлы Snapshot будет отображать все файлы Snapshot, которые в настоящее время сохраняются для дальнейшего просмотра. Выберите файл, который вы хотите, чтобы "управлять", нажав на бокс, в крайнем левом столбце. Затем нажмите на один из вариантов управления. Чтобы выделить все файлы, нажмите на поле заглавной строки. **Ореп** 

# 1. Выберите снимок, который вы хотели бы открыть, нажав бокс в строке.

- 2. Нажмите кнопку Открыть.
- 3. Coxpaнeннaя Snapshot Viewer откроется.

#### Import

- 1. Нажмите кнопку Импорт, это откроет окно "Select the DAT file to import".
- 2. Выберите файл, который требуется импортировать.

#### Export

- 1. Нажмите кнопку Экспорт, это откроет окно "Обзор папок".
- 2. Выберите файл, который нужно экспортировать.

#### Export to CSV

1.Нажмите кнопку Экспорт в CSV (Comma Separated Variable); это откроет окно "Обзор папок".

2. Выберите файл, который нужно экспортировать.

#### Delete

1. Выберите Snapshot, который вы хотите удалить, нажав бокс, в крайнем левом столбце. Вы можете выбрать несколько файлов для удаления одновременно.

2. Нажмите кнопку Удалить.

3. Вам будет предложено подтвердить удаление процесса.

## **Utility Function (Manage Saved Freeze Frame Failure Record)**

FRONTLINE



Управление сохраненными записями Freeze Frame Failure Record будут показаны для всех неисправностей, которые в настоящее время сохраняются для дальнейшего просмотра. Выберите файл, который вы хотите, нажав на бокс, в крайнем левом столбце. Затем нажмите на один из вариантов управлять. Чтобы выделить все файлы, нажмите на поле заглавной строки.

#### Open

1. Выберите Freeze Frame/Failure Record, которую вы хотели бы открыть, нажав в окне в строке.

2. Нажмите кнопку Открыть.

3. Сохраненная запись откроется.

#### Import

1. Нажмите кнопку Импорт, это откроет окно "FF2 Выберите файл для импорта".

2. Выберите файл, который требуется импортировать.

#### Export

1. Нажмите кнопку Экспорт, это откроет окно "Обзор папок".

2. Выберите файл, который нужно экспортировать.

#### Delete

1. Выберите Freeze Frame Failure Record, которую вы хотите удалить, нажав в окне в крайнем левом столбце. Вы можете выбрать несколько файлов для удаления сразу.

2. Нажмите кнопку Удалить.

3. Вам будет предложено подтвердить удаление процесса.



#### **Utility Function (Scan Tool Preview)**

bss G-IDSS - English (United States)	Statement of the second se	
<u>^</u>	🖀 DRM 🛉 🚊 🛛 💻 🔸 🗐 🔸 🚚	2012 N-Series 4HK1 MYY 🕗 🐝
	Vehicle Selection for Scan Tool Preview	
The Scan Tool Preview featur	e allows you to view the parameter names and units for any datalist on any veh information below.	icle without being connected. Select the vehicle
	Model Year 2012 Make N-Series Engine 4HK1 Transmission MYY Module 4HK1-TC (C/Rail) © Data Display	• • •
		Data Data
		Sea
		Sea
		Pa
		Eng
		Imn
		Des
		Des
		Wro
		, Cal

Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -38Функция предварительного просмотра Scan Tool Preview позволяет просматривать возможные данные и способы управления, содержание тестов, без транспортного средства, для всех транспортных средств которые поддерживаются IDSS. Нажмите на Scan Tool Preview в оглавлении, а затем используйте выпадающее меню для выбора автомобиля, который вы хотите просмотреть.

После того как автомобиль был выбран, выбрать для просмотра отображения данных для данного транспортного средства и нажмите кнопку Продолжить. Отображается выбранная data display or actuator tests. Вы можете просмотреть все параметры, находящиеся в каждой вкладке.

bss G-IDSS - English (United States)		
🏠 🔲 💭 🗒 🖋 💕 🞬 DRM 🛉 🚊 🛛 📂 🗐 🔸 💭	2012 N-Series	: 4HK1 MYY 🕜 - 💢
Data Display Preview		
Module 4HK1-TC (C/Rail)		
Datalist: Search		
Search Begin Typing to Search for a Parameter		•
Search Engine Data 1 Engine Data 2 Fuel Data Immobilizer Data		
Parameter 1/125	Units	Datalist
Engine Speed	RPM	Engine Data 1
Engine Speed	RPM	Engine Data 2
Engine Speed	RPM	Fuel Data
Immobilizer Signal	-	Immobilizer Data
Desired Idle Speed	RPM	Engine Data 1
Desired Idle Speed	RPM	Engine Data 2
Desired Idle Speed	RPM	Fuel Data
Wrong Immobilizer Signal	-	Immobilizer Data
, Calculated Engine Load	%	Engine Data 1
Calculated Engine Load	%	Engine Data 2
Calculated Engine Load	%	Fuel Data
Immobilizer Function Programmed	-	Immobilizer Data
Coolant Temperature	°C	Engine Data 1
Coolant Temperature	°C	Engine Data 2
Coolant Temperature	°C	Fuel Data
Security Wait Time	-	Immobilizer Data
Engine Coolant Temperature Sensor	V	Engine Data 1
Intake Air Temperature	°C	Engine Data 2
Intake Air Temperature	°C	Fuel Data
Intake Air Temperature	°C	Engine Data 1
Fuel Temperature	°C	Engine Data 2
Fuel Temperature	°C	Fuel Data
Return		



## **Controller Programming Function (1/4)**

DSS G-IDSS - E	inglish (United States)			
		🖥 DRM 🛉 🚖 🛛 💻 🔸		2012 N-Series 4JJ1 MYY 🕗 - 🜿
Service Diagnos Controll Engir Body	Information stics er Programming ne unctions	Controller Programming 2012 N-Series 4JJ1 MYY MX2 (MX2_08_14_2012) Engine Body		Программирование контроллеров позволяет обновлять и перепрограммировать различные контроллеры транспортного средства, основываясь на номере запчасти и / или новых доступных файлов калибровки.
	Service Information Diagnostics Utility Functions	≈) ≪ ≌ DRM ♦ 🚔 💻 ∽	Not Authorized	2012 N-Series 4JJ1 МҮҮ ?
				вашей дилерской станции необходимо иметь разрешение от Isuzu Motors. Если Вы еще не получили разрешение, вы можете потребовать его, выбрав кнопку "Request Programming Permission".
		Programm pe	ning permission is not authorized. Press the buttor rmission. Your computer must be connected to the Request Programming Permission	n below to obtain e internet.



## **Controller Programming Function (2/4)**

bss G-IDSS - English (United States)			
1	🔐 DRM 🛉 🚖 🛛 💻 🔸 🗐 🔸 🚛	2012 N-Series 4JJ1 MYY 🕗 - 💢	
	Current Part Number: 8981852330		
		После выбора функции програ следует выбрать контроллер, и будет предложено подтвердит	аммирования контроллера, который вы хотите обновить. Вам гь VIN.
•			
	Verify VIN shown below is correct. If this VIN is not correct for please enter the correct VIN.	or this vehicle.	
	VIN: <b>I</b> A A N L R 8 5 E C 7 1 0	0 0 1	
	ECU DATA EXIT CONTINUE		



#### **Controller Programming Function (3/4)**

0000 G-IDSS - English (United States)		- • ×				
🟫 📃 😥 🗒 🦋 🞬 DRM 🛉 🚊 🔄	2012 1	N-Series 4JJ1 MYY 🕐 - 💢	На это	м экране отобра	жается те	екущий
Current Part Number: 88 New Part Number: 88 Carline: Vehicle Name:	981852330 981852331 Calibration update found. N*R N*		номер обнов деталі и "про	э запчасти и обно ление доступно, и, "Калибровка о ограмма" будет о	увление с новый но юбновлени тображат	татуса. Если эмер ие найден" гься.
Vehicle Engine:	3.0L L4 4JJ1					
Type of Transmission:	Manual Transmission (MT)			_		
Destination Option Code	: Russia=B12		Если н	ет доступных об	новлении	1, "Нет
Equipment Option Code:	Engine 4JJ1-TC=RDU		необх	одимости обновл	ления» и	«запись»
Model Designator:	General Export RHD=5 or LHD=6		будет	отображаться.		
Emission Level:	Euro 4					
ABS/TCS Functionality:	ABS=JE5 available	bss G-IDSS - English (United States)				
• Cabin Type:	Single Cabin		DRM 🛉 🚔 📃	<b> </b>	2012	N-Series 4JJ1 MYY 🕜 -
Immobilizer:	Without Immobilizer=7KC					
Speed Limit Device:	Without Speed Limit Device		( D ( ))   000		<u> </u>	
Vehicle Equipment 2:	7KC not available	Cur	rrent Part Number: 898	No undates necessary		
Please turn the ignition on (engine off) on the vehic controller programming. Please ensure that your la Control Panel->Power Options and ensure that you do this could cause controller programming to fail.	de. It is also suggested that a battery charger be connect ptop battery is fully charged before starting controller prog rr 'System Standby' and 'System Hibernates' settings are	ed Veh JTG Ele SE Typ Eq Mo Eq Mo Em	tine: incle Name: incle Engine: ctronic System Type: transmission: stination Option Code: ipment Option Code: del Designator: ission Level:	N* 3.0L L4 4JJ1 Engine Control Module (ECM) Manual Transmission (MT) Russia=B12 Engine 4JJ1-TC=RDU General Export RHD=5 or LHD=6 Euro 4		1
Press PF	OGRAM to download the new calibration.	AB: Cat	oin Type:	Single Cabin		



Please turn the ignition on (engine off) on the vehicle. It is also suggested that a battery charger be connected to the vehicle during controller programming. Please ensure that your laptop battery is fully charged before starting controller programming. Also, go to Control Panel->Power Options and ensure that your 'System Standby' and 'System Hibernates' settings are set to 'Never'. Failure to do this could cause controller programming to fail.

Without Immobilizer=7KC

7KC not available

Without Speed Limit Device

Immobilizer:

Speed Limit Device:

Vehicle Equipment 2:

- 🗆 🗙

2012 N-Series 4JJ1 MYY 🕗 - 💥

Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -41Press OVERWRITE button to download the same calibration.





## **Controller Programming Function (4/4)**

1055 G-IDSS - English (United States)	
	2012 N-Series 4ЈЈ1 МҮҮ 💽 👷 Во время загрузки, отображаются время в
Service Information	процессе и время, оставшееся.
Downloading Software and Calibrations	
Time in progress: 00:00:53	
Estimated time remaining: 00:29:13	После завершения программирования, вы
	попадете на следующий экран.
Downloading Calibration	
	🐯 G-IDSS - English (United States)
File Downloading Step # 6	
7	
	Downloading Software and Calibrations
	Time in progress: 00:10:16
	Dramm Completed Support
	Program Completed Succession/
	Current Part Number 8084859334
	Vehicle Identification Number: JAANLR85EC7100001
	System Name Or Engine Type: 4JJ1E4NC
	System Supplier ID/DCU Hardware Number: TTI 0100
	Hardware Part Number: 18020840
	Software Version Number: 2
	Ulagnostic Identifier: 897D Bonnic Shon Code Or Torter Seriel Number: 592D N/500
	Programming Date: 2013-02-15
	Software Module 01 Identifier: 98185233
	Software Module 02 Identifier: 8980835408
	Manufacturers Enable Counter: 0
Global Isuzu Diagnostic Service	

System (G-IDSS) -42-







## DRM Data Download (2/3)





#### Подключение the DRM download cable

- 1. Выключить зажигание.
- 2. Отсоедините разъем жгута DRM, и подключите DRM download cable между DRM и отключенным разъемом жгута DRM.
- 3. Отключите smart cable от DLC и подключить к кабелю загрузки DRM.



#### DRM Data Download (3/3)



#### Downloading

- 1. Оставьте ключ зажигания в положение OFF и нажмите кнопку "Download DRM Data". После того как еще раз проверите соединения кабелей.
- 2. Загрузка начинается после нажатия "ОК", и отображается индикатором. Полная загрузка занимает около 3 минут.

#### Location of downloaded file

Нажмите DAT. Вы найдете расположение загруженных файлов. Расположение G-IDSS папки на жестком диске компьютера > G-IDSS > DRM Download Data > Dated Folder.

#### 🎒 Internet Updater

#### IDSS Web Updater (3.0.3)

FRONTLINE

Web Updater (1/2)

The list below shows updates that you've already downloaded. Click check updates to marually download and install recent updates

Check Update: Daily	<ul> <li>Language:</li> </ul>	English (United States)
MENU.7.3		Completed
ESI.E.N.5		Completed
ESI.E.N.4		Completed
CORE.2.3		Completed
CPS.31		Completed
MENU.6.3		Completed
ESI.E.N.2		Completed
ESI.E.N.1		Completed
ADD.1		Completed
Web Updater 3.0.4		Completed
Web Updater 3.0.3		Completed
SCAN.19.1.024		Completed



Вы будете получать обновления IDSS через Интернет. Web Updater включен в процесс автозагрузки вашего компьютера. Если вы оставите ваш компьютер включенным и подключенным к Интернету, программа обновления будет запускаться автоматически в полночь.

Если вы хотите, чтобы Updater работал автоматического вы должны выполнить следующие действия :

- •Вы должны войти в ваш РС
- Ваш компьютер не должен находиться в standby mode

#### **Manual Updating**

X

В любой момент Вы можете открыть веб-Updater, нажав на кнопку "Интернет Updater" в IDSS Application. Если Вы подключены к Интернету, IDSS проверяет наличие обновлений и скачивает их на Ваш компьютер.

- 1. Подключитесь к Интернету.
- 2. Запустите IDSS (двойной щелчок на иконке IDS).
- 3. Нажмите на иконку интернет Updater на главном экране IDSS.
- 4. Закрыть IDSS (кликнуть на красный X в верхнем правом углу IDSS), если она открыта.
- 5. Нажать на кнопку Check Updates Now в поле Веб Updater.
- 6. Если обновления не доступны, текст будет говорить "Ваша система находится в актуальном состоянии. Обновления не доступны."
- 7. Если есть доступные обновления, обновления будут автоматически загружены в ПК после нажатия кнопки Check Updates Now.
- 8. После загрузки обновлений на компьютер, выберите "Установить обновления". Обновления будет установлен в IDSS приложения.



## Web Updater (2/2)

Check Update: Daily	Language:	English (United States)	•
MENU.7.3		Completed	
ESI.E.N.5		Completed	
ESI.E.N.4		Completed	
CORE.2.3		Completed	
CPS.31		Completed	
MENU.6.3		Completed	
ESI.E.N.2		Completed	
ESI.E.N.1		Completed	
ADD.1		Completed	
Web Updater 3.0.4		Completed	
Web Updater 3.0.3		Completed	
SCAN.19.1.024		Completed	

#### **Automatic Updating**

- 1. Нажмите кнопку "Интернет Updater". Окно Web Updater configuration откроется.
- Из выпадающего меню выберите Ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Этот определит, когда вы будете получать обновления IDSS через Интернет.
- 3. Что должно быть сделано, чтобы следовать этим правилам для автоматического обновления :
- РС должен быть включен.
- IDSS должна быть выключена, но это не имеет значения, если вы используете систему когда вам будет предложено установить обновления, в этом случае сначала IDSS надо закрыть. Вы также можете установить обновления в более позднее время (бокс будет вновь появляться при каждом запуске IDSS пока обновления не будут установлены).
- РС не может быть в режиме ожидания или спящем режиме.
- Вы должны быть подключены к Интернету.



# G-IDSS

# Global Isuzu Diagnostic Service System

Global Isuzu Diagnostic Service System (G-IDSS) -48-